

# 【LUCICAM】顔認証の設定方法

Ver.1-20250916







### 注意

- ・デバイスの機種やファームウェアのバージョンによって一部表記や操作 が異なる場合があります。
- ・レコーダーのセットアップウィザードが終了していることを前提の操作 説明となります。終了していない場合は「NVR基本操作マニュアル」を ご確認下さい。





### 目次

#### 事前設定

検出エリアの設定

ライブラリの作成

顔写真の登録 -ライブ映像から登録する方法-

顔写真の登録 -検索結果から登録する方法-

顔写真の登録 -USBの写真フォルダから登録する方法-

# 事前設定

















# 検出エリアの設定





#### 検出エリアの設定




































- ②「リアルタイム照会」を左クリックで選択します。
- ③ ライブ映像を映すカメラを選択します。
- ④ 人物の顔のスナップショットが撮影され、画面下と右側に表示されます。





⑤ マウスのカーソルを顔のスナップショット上に移動させると「+」マークが表示されます。NVRに認識させたい顔画像の「+|マークを左クリックします。









- ⑦ 登録する人物の名前などの情報と登録先のライブラリと有効期限を設定します。
- ⑧「OK」を左クリックしてライブラリに追加します。

# 顔写真の登録 -検索結果から登録する方法-






#### 顔写真の登録 -検索結果から登録する方法-






#### 顔写真の登録 -検索結果から登録する方法-





#### 顔写真の登録 -検索結果から登録する方法-





### 顔写真の登録 -USBの写真フォルダから登録する方法-






#### 顔写真の登録 -PCの写真フォルダから登録する方法-




#### 顔写真の登録 -PCの写真フォルダから登録する方法-





#### 顔写真の登録 -PCの写真フォルダから登録する方法-





### 顔認識ライブラリのアラーム設定 ~ブラックリスト・ホワイトリスト~














- ④「照会機能の有効化」を左クリックで有効にします。
- ⑤「登録者」(ライブラリに登録されている人物を検知した際にアラームを発報=ブラックリスト)を左クリックで選択します。
- ⑥「アラームを有効にする」を左クリックで有効にします。
- ⑦「イベントアクション」の「設定」を左クリックします。









- ⑩「不審者検知」(ライブラリに登録されていない人物を検知した際にアラームを発報=ホワイトリスト)を選択します。
- ①「イベントアクション」の「設定」を左クリックします。















