

【LUCICAM】遠隔アプリの基本操作方法







アプリのインストール方法

デバイスの登録方法

ライブ映像の閲覧方法

録画映像の閲覧方法

録画映像のダウンロード方法

PTZ操作方法

音声設定





スナップショット撮影と保存先 ライブ映像の録画と保存先 ポップアップ通知の設定方法 アラーム通知をオフにする方法





本マニュアルはiOSバージョンで作成しております。

アプリのインストール方法

アプリのインストール方法

 ①Apple StoreまたはGoogle Play で「LUCICAM」と検索します。
 ②「入手」をタップしてアプリをダ ウンロードします。



①デバイスのP2Pを有効にし、P2Pコードを確認します。(以下はNVR) P2P接続をする際は、デバイスがネットワークに接続されており、ネットワークの設定が行われている必要があります。



②「P2Pを有効にする」をオンにします。
 ③ 状態が「オンライン」になっていることを確認してください。
 ④ P2P IDまたはQRコードをアプリで入力しますので、コードを控えるかQRコードをスクリーンショットなどで保存してください。

じ システム	チャンネル 録画 ア	·ラーム <u>*****</u> システム	×
▶ ネットワーク	P2P Web NAT		
⊳ 802.1X	2 P2Pを有効にする		
⊳ DDNS	3 状態	オンライン	
▶ ボートマッピング	P2PID	B011003AXGYE23542	
▶ Eメール	(4)	a Kin	
► P2P		븟둲提	
▶ IPアドレスフィルタ		22332	
⊳ SNMP			
⊳ 3G / 4G	アプリタ	LUCICAM	
> PPPOE	Apple StoreとGoogle Play	でご利用いただけます	
▶ POEステータス			
▷ ネットワークトラフィック			
▶ プラットフォームアクセス			

適用

P2Pがオンラインにならない場合は、ネットワーク設定を見直してください。 ⑤「ネットワーク」を選択します。 ⑥IPアドレスやDNSの情報を入力します。(使用されるネットワーク環境にあわせて設定する必要があります。)

システム5	チャンネル 録画 アラーム	***	×
★ 0.00+2	PV4 #-P POE IPV6	6	
 > 802.1X > DDNS > ポートマッピング > Eメール > P2P > IPアドレスフィルダ > SNMP > 3G / 4G > PPPOE > POEステータス > ネットワークトラフィック > ブラットフォームアクセス 	水ート POE IPV(6) 6 DHCP IPアドレス サブネットマスク ザフネットマスク デフォルトゲートウェイ DNSの自動取得 DNS1 代替DNSサーバー	6 192.168.0.72 255.255.0 192.168.0.1 8.8.8.8 8.8.4.4	適用

⑤「+」をタップします。



⑥「P2Pデバイス」をタップしま す。







⑧任意のデバイス名、デバイスの
P2Pコード、ユーザー名、パスワードを入力します。
⑨「保存」をタップします。

Il docomo 🗢 16:33 . デバイスを追加 (9) 保行 < デバイス名 (8) テスト QRJ-K B011003AXGYE23542 ポート 30001 ユーザー名 admin パスワード セキュリティコード

⑩「キャンセル」をタップします。 「デバイスの接続に失敗しました。 続行しますか?」と表示される場合 は、「追加」をタップしてください。



デバイスの追加が成功すると「成 功」と表示されます。

📶 docomo 穼	16:35	@ 🛄
	ホーム	+
お気に入り		1~
	私のお気に入り	
デバイス		19
5	LC-NV5216	
		_
-	🙂 成功	-
•	<u>_</u>	2
ホーム	アラーム	私

ライブ映像の閲覧方法

ライブ映像の閲覧方法

①デバイス名をタップします。



②ライブ映像が読み込まれます。



③ライブ映像が表示されます。



録画映像の閲覧方法

録画映像の閲覧方法

②「再生」をタップします。 デバイス名をタップします。 ③録画映像が表示されます。 Il docomo 🗢 13:02 . Il docomo 穼 13:04 • 2 + ライブ 再生 ホーム < 8/04/2024 12:04:25 木 10.60/1.0x お気に入り 132 2 私のお気に入り テバイズ 12 1 LC-NV5216 ... チャンネル数:16 00 \bigcirc 2 \cap 1 EN EN (IX) \triangleright X) E:: SD ... 私 ホーム アラーム

事前に写真へのアクセスを許可する 必要があります。 ①「設定」アイコンをタップします。



②「LUCICAM」をタップします。



③写真へのフルアクセスを許可します。



④「…」をタップします。



 Image: Control of the second seco

⑤「ダウンロード」をタップしま す。



⑥画質やダウンロードしたい時間 帯設定します。



⑦時間を設定します。 ⑧「確認」をタップします。



⑨「ダウンロードを開始」をタッ プします。



ビデオダウンロード

```
デバイス
                      LC-NV5216 >
ストリームタイプ
                        標準面質
開始時間
               2024-04-18 12:59:00
終了時間
                2024-04-18 13:00:00
         ダウンロードを開始
 (9)
        ダウンロード進捗を確認
```

10ダウンロードが開始されると、 「ダウンロードタスクが追加され ました」と表示されます。



 ダウンロード進捗を確認」を タップします。



⑫ダウンロードの進捗が表示され ます。



¹³ダウンロードが完了すると「ダ ウンロード済み」と表示されます。 データはスマートフォン本体に保 存されます。

.III docom	0.2	13.05		
<	Ľ	デオダウンロー	ード	
2	024-04-18	3 12:59:00-2024-	-04-18 13:00	00:00
. 9	Fャンネル	1 (LC-NV5216	6)	
3	クウンロー	ド済み	FILK	ムを見る
(13)				

PTZ操作方法



「ライブ」をタップします。
 「…」をタップします。



1

SD

00

 $\langle \rangle$

EN LA

...

③「PTZ」をタップします。



④操作盤が表示されますので、ア イコンをタップして各PTZ操作が できます。



音声設定



①音声を聞きたい場合は「スピー カーアイコン」をタップします。 ※マイク搭載の機種のみ対応



②音声通話をしたい場合は「マイ クアイコン」をタップします。 ※スピーカー搭載の機種のみ対応



スナップショット撮影と保存先

スナップショット撮影と保存先

「カメラアイコン」をタップします。
 ②「<」をタップしてホーム画面に戻ります。



保存先	
③「私」	をタップします。
④「画像	」をタップします。

.Il doc	ioma 穼	13:04	•
4		私	
	画像		3>
\odot	設定		>
00	クラウドア	カウント ログインし	っていません >
	お気に入り		×
3	ヘルブ		\$
		Q 79-4	3

⑤撮影された画像が表示されます。



ライブ映像の録画と保存先

ライブ映像の録画と保存先

「ビデオアイコン」をタップします。
 ②録画中は赤い〇が表示されます。
 再度「ビデオアイコン」をタップすると
 録画が終了します。



保存先 ②「私」をタップします。 ③「画像」をタップします。

all doc	coma 🗢	13:04	@ 🔳
4		私	
	画像		3>
\odot	設定		>
90	クラウドア	カウント ログイン!	していません >
☆	お気に入り		×
3	ヘルプ		÷
	<u>م</u>	Q. 77-4	3

⑤撮影された映像が表示されます。



ポップアップ通知の設定方法

ポップアップ通知の設定方法



ポップアップ通知の設定方法



アラーム通知をオフにする方法

アラーム通知をオフにする方法

1「私」をタップします。
 ②「設定」をタップします。



③「アラーム通知」をタップしま す。



④通知をオフにするには、スイッチ をタップして左側に設定します。

