

【LUCICAM】 LUCICAM TOOLS基本操作マニュアル







IPアドレスの変更

ファームウェアのアップデート



ソフトウェアを立ち上げます。 PCとデバイスをLANケーブルで接続します。

o sherinin								
P		検索設定	□ アりティブ設定	Lアパージョン デバイス時刻 6.366.0.20.7.4.D01 2024-05-31 16:50:	デバイス: 28			
E:		2 開始IP 終了IP						
Q,	0	ネットワーク コントロールポート	all network					
.		ューッー パスワード 検索間隔	aunin ••••• 20秒					
76	e IP変更			デバイス追加	デバイス削除			

 ②「検索設定」をクリックすると、デバイス検索時の設定を行うことができます。
 ③IPの検索範囲を設定します。
 ④デバイスのユーザー名とパスワードを入力します。
 検出したデバイスのユーザー名とパスワードが一致しない場合、本ソフトウェアからデバイスの 設定やファームウェアのアップデートができません。
 ⑤「OK」をクリックします。



⑤「検索」アイコンをクリックするとPCに接続されているデバイスを検出します。



⑥デバイスが検出されました。 PCとデバイスのIPアドレスが同じグループにない場合や、設定したパスワードが一致してい ない場合、接続状態が「ログイン失敗」と表示されます。



(⑦「検索設定」で正しいユーザー名をパスワードを入力すると、接続状態が「接続成功」と表示されます。
 この状態であれば、デバイスのIPアドレスの変更やファームウェアのアップデートができるようになります。



①IPアドレスを変更したいデバイスに ∨ をつけます。
 ②「IP変更」をクリックします。

LUCIGAM	1 検出デバイス 1 ロ	ゲイン成功		<mark>)</mark> •検索	設定		4	= = X
	□ 全て選択 ● 全て ○ IPC ○ NVR ○ DVR ◎ 顔認識端末							
	番号 デバイスID ポート	IP	接続状態	製品型番	5	クトウェアバージョン	デバイス時刻	デバイス・
Æ	1 219618 30001	192.168.1.11 IF	o 変更	LC_ID/D_0305	_12.5.160	× 1006.366.0.20.7.4.D0	1 2024-05-31 17:04:08	
e;		3	£-⊬	 サブネットマスク (DHCP			
12			修正後IP	192 . 168 . 1 □ 同じIPアドレスに	. 111 設定			
Mill			サブネットマスク	255 . 255 . 255	5.0			
+			サブネットマスク	192 . 168 . 1	. 1			
				4	OK			
35								
10	IP変更						デバイス追加 デ	バイス削除

③IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。
 ④「OK」をクリックします。



⑤「検索」アイコンをクリックするとデバイスが更新されます。⑥IPアドレスが変更されます。

ファームウェアのアップデート

ファームウェアのアップデート



①ファームウェアのアップデートのアイコンをクリックします。

ファームウェアのアップデート



②「ファイル選択」をクリックし、PCからデバイスに対応したファームウェアを選択します。

ファームウェアのアップデート



③ファームウェアをソフトウェアにアップロード出来たら、ファイルのパスが表示されます。
 ④デバイスに ✓ をつけます。
 ⑤ファームアップ後に初期化をする場合は、「初期化」に ✓ をいれます。
 アップデートをする場合は、「強制アップグレード」に ✓ をいれます。
 ⑥「アップデート」をクリックします。

ファームウェアのアップデート



⑦アップデートステータスが「準備中…」になります。

ファームウェアのアップデート



⑧アップデートステータスが「アップロード成功、アップデート中…」になります。

ファームウェアのアップデート



⑨アップデートが完了すると、アップデートステータスが「アップデート成功」になります。