

## 【LUCICAM】 サーマルカメラの基本設定方法(NVR)









- ・当マニュアルはサーマルカメラを使用したNVR操作での設定、操作 マニュアルとなります。
- ・NVRの基本操作等は「NVR基本操作マニュアル」をご確認下さい。
- ・既にNVRとサーマルカメラを接続し映像が確認出来ていることを 前提とし設定、操作方法のご説明となります。





- ・事前設定
- ・熱画像の色調整方法
- ・サーマルカメラのパラメータ設定
- ・サーマルカメラのアラーム条件設定
- ・サーマルカメラアラーム設定

事前設定







🔅 システム		▶ 録画	アラーム	ネットワーク	ァ システ	Д				×
	カメラ	プロトコル管	理							
▶ エンコード	П	チャンネル		z –		プロトコル	ファー人・	ウェアバージョン	操作	
▶ カメラ画像設定		• CH1	192.168.0.73:30	0001 L	== == C-IPS-1810D	Private	v3.6.1305.10	006.366.0.8.11.3	·····································	^
ト オーバーレイ		O CH2							2 +	
		O CH3							+	
▶ プライバシーマスク		O CH4							+	
⊳ ROI		CH5							+	
トマイク		CH6							+	
		CH7							+	~
▶ スピーカ						デバ	イス追加	削除	バッチアップラ	
▶ 体温測定	オンラ	インデバイス	检察	索を開始						
▶ スマート		ואקמו	7					ファーノウェアバー		-
▶ オートトラッキング		192 168 0 18	<u>^</u>	二 二 二						
		192.168.0.18	81:80			ONVIF				
		192.168.0.117	:30001	LC-IP5B-4	4810B	Private	v	3.6.1306.1006.366.0	).7.21.13	
		192.168.0.8	8:80			ONVIF			_	
		192.168.0.8	7:80			ONVIF				
		192.168.0.8	6:80			ONVIF				~
				ユーザー名	admin	パス	ワード ****	**** 👾	追加	
②勅両侮を迫加したい。	エレン	<b>シ</b> ルの「」	」たたん		.1 = 7					
と 素画家を 色加 したい	ノマノ	רעעניך   ד	] Έ፹ሃ	9992	しより。					





③画面中央にデバイス追加画面が表示されます。

④現在接続されているサーマルカメラを左クリックで選択します。

⑤リモートチャンネルをプルダウンし「CH-2」を左クリックで選択します。



	カメラ			追加			×				
> エンコード	D F	ーャンネル						ファーム・	ウェアバージョン	操作	
> カメラ画像設定		• CH1	チャンネル	IPアドレス	7¤ŀ	コル		v3.6.1305.10	006.366.0.8.11.3	∠ ₪	^
> オーバーレイ		O CH2	CH1	192.168.0.73:300	001 Priv	ate				+	
		CH3								+	
> ノフイハシーマスク		o CH4								+	
> ROI		OCH5	チャンネル							+	
> マイク		⊚ CH6		10.2	168 0	73				+	
. 718 +		O CH7		192	. 100 . 0 .	/5				+	~
> <e=ij< td=""><td></td><td></td><td>プロトコル</td><td>Priva</td><td>te</td><td>~</td><td>-</td><td>ス追加</td><td>削除</td><td>バッチアッ</td><td>プデート</td></e=ij<>			プロトコル	Priva	te	~	-	ス追加	削除	バッチアッ	プデート
> 体温測定	オンライン	デバイス		3000	1						
> スマート		IP7	ユーザー名	admir					ファームウェアバーシ	ジョン IPの	変更
> オートトラッキング		192.168	パスワード	****	****						^
		192.168	リモートチャンネル		2	×					
		192.168.0				•			3.6.1306.1006.366.0.	7.21.13	<u> </u>
		192.168			<u>j</u>						
		192.168		リセット	ОК	中止					
		192.168.0.	86:80			ONVIE					~
				ユーザー名	admin		パスワー		****	追加	10

## Lốcigam



## Lốcigam











## 💕 LỨCIGAM



## サーマルカメラのパラメータ設定



## 💕 LỨCIGAM













◎ サーマル	設定	検索						×
▶ 温度パラメータ	測定1							
▶ 測定エリア	2	チャンネル		2	~			
<ul> <li>&gt; スケジュール連携</li> <li>&gt; 詳細設定</li> </ul>		測定モード C, 02/2025 13:29:20		一般 		•		
				4	5	6	7	_
		有効化	名前	タイプ	アラームタイプ	警告値	アラーム値	
		<b>0</b>	Area0	四角形 🗸	しきい値アラーム 🗸	48.00	50.00	
	(3)		Area1		しきい値アラーム 🗸	60.00	65.00	
			Area2		しさい値アラーム 🗸	60.00	65.00	
			Areas		しさい値アラーム 🗸	48.00	50.00	
		п5	Area5		しきい値アラーム 🗸	48.00	50.00	
		<					>	
							適用	
②「測定エリア」を左ク ③「1」を左クリックし ④「タイプ」をプルダウ ※ポイント:設定した	リック チェッ ンし検 こ画角	で選択します。 クマークを入れ有 知するエリアタイ gの1点のみ/ライ	「効にします。 `プを選択します。 ン:設定したライ	。 、 、 ン上のみ/ポリゴン	ン:設定したエリ	гのみ		

⑤「アラームタイプ」をプルダウンしアラームタイプを選択します。 ※しきい値アラーム/温度差アラーム/セクションアラーム/温度上昇アラーム

- ⑥「警告値」を任意の数値に設定します。 ※設定した温度に達した場合警告アラームを発報します。
- ⑦「アラーム値」を任意の数値に設定します。 ※設定した温度に達した場合アラームを発報します。

LÚCICAM

©』 サーマル	設定 検索						×
▶ 温度パラメータ	測定エリア						
	チャンネル		2	~			
<ul> <li>&gt; スケジュール連携</li> <li>&gt; 詳細設定</li> </ul>	測定モード 0,02/2025-10:59:35 中 「 「 (00)」 55, 4		一般	8	9		
	最大アラーム値	期間(1–10s)	排出率	距離(M)	アラーム	グループID	
	60.00	1.00	0.95	15.00			~ ^
	60.00	1.00	0.95	15.00		なし	✓
	60.00	1.00	0.95	15.00		なし	~
	60.00	1.00	0.95	15.00		なし	$\sim$
	60.00	1.00	0.95	15.00		なし	~
	60.00	1.00	0.95	15.00		なし	<b>v</b>
	×				ш	<b>10</b> ŭ	◎用

⑧「距離(M)」を設定します。

※カメラ本体と温度検知したい物体との距離を設定してください。(15m以上の場合は15mと入力して下さい。) ⑨「アラーム」左クリックでチェックマークを入れて下さい。 ⑩「適用」を左クリックして下さい。

💕 LỨCIGAM

◎ サーマル		×
▶ 温度パラメータ	スケジュール連携	
▶ 測定エリア	チャンネル 13 チャンネル 2 ・	
▶ スケジュール連携	しきい値アラーム しきい値警報 温度差アラーム 温度差警報 温度セクションアラーム 温度上昇警報 温度上昇警告	
▶ 詳細設定	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
	適用	
<ol> <li>①「スケジュール連</li> <li>② 熱画像のチャンス</li> <li>③ 設定したアラーム</li> <li>④「イベントアクシ</li> </ol>	携」を左クリックし選択します。 ネルを選択します。 ムタイプを左クリックで選択します。 ョン」を左クリックで選択し希望のNVRアラームを選択します。	





◎ サーマル	設定 検索		×
▶ 温度パラメータ	詳細設定		
▶ 測定エリア	温度収集間隔	18 10s v	
▶ スケジュール連携		10s 30s	
▶ 詳細設定	1	60s 300s	
		600s	
			19 適用
⑪「詳細設定」を左	クリックし選択します。		
⑧「温度収集間隔」	プルダウンで選択します。		
⑲「適用」を左クリ	ックして下さい。		

CIGAM گ



## サーマルカメラアラーム設定





•	O      O	×	+		- ć	∍ ×	l
		△ 保護されていない通信	192.168.0.73/asppage/common/login.asp?id=5&ret=1	\$	<b>⇔</b> シークレッ	yr) :	
¥	<ul> <li>⊙ 1742</li> <li>→ C</li> </ul>	× 企 保護計れていない場合	+ 192.1680.73/sspsge/common/login.ssp?id=5&ret=1	¢	- c	9 × 1	
						1222	
	2	PLS.				è,	

カメラからの音声アラームやLEDライトにはカメラに直接ブラウザログインをする必要がございます。 Googlechromeからカメラ本体のIPアドレスを検索しログインをします。 ※LUCICAMの初期IPアドレスは「192.168.1.110」です。





①「設定」タブを左クリックし選択します。

Lốcigam



- ③「スケジュールリンケージ」を左クリックし選択します。
- ④ NVR操作で設定したアラームの種類を選択します。
- ⑤「音声アラーム」を左クリックし「OK」にします。 音声アラームファイルをプルダウンし希望のアラームを選択します。
- ⑥「フラッシュアラーム」を左クリックし「OK」にします。
- ⑦「適用」を左クリックします。

📽 μέςιςαμ