

# <sub>設定マニュアル</sub> ユーザーアカウントの追加方法 [LUCICAM] NVR





### 注意事項

・本マニュアルでは NVR のユーザーアカウントの追加方法を解説します。

・デバイスの機種やファームウェアのバージョンによって一部表記や操作が異なる場合があります。

・レコーダーのセットアップウィザードが終了していることを前提の操作説明となります。終了していない場合は「NVR 基本操作マニュアル」をご確認下さい。

## 目次



NVR へのログイン





「Super admin」の権限を持ったアカウントで NVR にログインします。

※「Super admin」の権限を持ったアカウント以外ではユーザーアカウントの追加はできません。





① NVR のライブ画面上で右クリックをし、メインメニューを開き「システム設定」を左クリックします。



💿 システム.	チャンネル 録画	i アラーム ネットワ・	- <b>ク</b> システム設定		×
▷ 情報	<u>ユーザー</u> 詳細語	定 アプリ認証			
> 一般	ID	ユーザー名	グループ	操作	
> ユーザーアカウント 2	1	admin	Super admin	۷	
▶ セキュリティセンター					
⊳ レイアウト					
▶ 補助スクリーン					
> ログ					
▶ メンテナンス					
▷ 自動再起動					
	3			追加	

②「ユーザーアカウント」をクリックします。

③ 現在設定されているユーザーアカウントが確認できます。

※新規で追加できるユーザーアカウントは最大15アカウントです。

④「追加」をクリックし、新しいユーザーアカウントを追加します。

ユーザーアカウントの追加方法

ユーザー名 / パスワードの設定



⑤ 任意のアカウントユーザー名を入力します。

※最大 32 文字 / アルファベット(大文字 / 小文字)、数字、特殊文字をサポート

⑥任意のパスワードを入力します。

※6~32文字/アルファベット(大文字/小文字)、数字、特殊文字から最低2種を含む



#### 操作権限の選択



⑦ プルダウンメニューより「グループ」を選択します。

「グループ」によって付与できる操作権限の範囲が異なります。

- ⑧ 付与する操作権限にチェックを入れます。
- ⑨ ⑧で付与した操作権限が有効なチャンネルにチェックを入れます。

パスワード有効期間・期限の設定



 ⑩ 設定したパスワードが使える<u>期間</u>を決める場合は「パスワード変更頻度」のプルダウンメニューより期間 を選択します。

※選択できる期間:1日/2日/3日/1週/2週/3週/1月/2月/3月/6月/1年
 ※設定した期間を超えたユーザーアカウントはログイン時にパスワードの変更を求められます。

#### パスワード有効期間・期限の設定



① 設定したパスワードが使える<u>期限</u>を決める場合は「パスワード有効期限」のスイッチを ON にし、日付を 選択します。

※設定した期限を超えたユーザーアカウントはNVRにログインできなくなります。



🞯 システム.	チャンネル 録画 アラーム ネットワーク	システム設定	×
▷ 情報	ユ <del>ーザー</del> + ユーザー追加	×	
▶一般	ID ユーザー名	test01 操作	
▶ ユーザーアカウント	1 パスワード	******** 🗤 🗹	
▶ セキュリティセンター	パスワードの再確認	*****	
» ከፈምሳኑ	グループ	Administrators 🗸	
	パスワード変更頻度	しない 🗸	
▶ 補助スクリーン	バスワード有効期限	lacksquare	
▶ ログ	マライブプレビュー	ローチャンネル	
▶ メンテナンス	PTZ	CH1 ^	
▷ 自動再起動	☑ 再生	CH3 =	
	☑ チャンネル管理		
	■ デパイス管理		
	■ システム管理	CH8	
	✔I分析	ライブプレビュー	
	ロバックアップ	łc.	

IOK」をクリックするとユーザーアカウントが追加されます。

#### 設定の編集

③ システム.	チャンネル 飼	画 アラーム	ネットワーク	システム設定		×
▷ 情報	ユーザー 詳細	曲設定 アプリ認証	E			
▷ 一般	ID	ユーザー名		グループ	操作	
▶ ユーザーアカウント	1	admin		Super admin	∠	
> カキュリティカンター	2	test01		Administrators	∠ ŵ	
> 241)71229-	3	test02		Operator	۵ 🗹	
▷ レイアウト	4	test03		Media user	∠ ₩	
▶ 補助スクリーン					13 14	
▶□グ						
▷ メンテナンス						
▶ 自動再起動						
					追加	
				*		

③「鉛筆マーク」をクリックすると、ユーザーアカウントの設定を編集でます。
 ④「ゴミ箱マーク」をクリックすると、ユーザーアカウントを削除できます。



#### 設定の編集

💮 システム.	チャンネル 録画 アラーム ネッ	トワーク システム設定	;
▷ 情報	ユーザー 🖌 ユーザー編集	×	
<ul> <li>&gt; 一般</li> <li>&gt; ユーザーアカウント</li> <li>&gt; セキュリティセンター</li> </ul>	ユーザー名 ID パスワード 1 2 3 グループ	test01       ********     ~       ********     ~       Administrators     ~	▶ 操作 ∠ ∠ 血 ∠ 血
▷ レイアウト ▷ 補助スクリーン	4 パスワード変更頻度 パスワード有効期限	L\$\$\$\$	∠ @
<ul> <li>&gt; ログ</li> <li>&gt; メンテナンス</li> <li>&gt; 自動再起動</li> </ul>	<ul> <li>マ ライブブレビュー</li> <li>PTZ</li> <li>両生</li> <li>マ チャンネル管理</li> <li>マ デバイス管理</li> <li>マ システム管理</li> </ul>		
	<ul> <li>■ AI 分析</li> <li>■ サーマル</li> <li>■ パックアップ</li> </ul>	ライブプレビュー 16 0K 取消	追加

① ユーザーアカウントの編集では「ユーザー名」以外の変更が可能です。④「OK」をクリックすると編集が完了します。



### サポート受付窓口

TEL **03-6300-9892**(受付時間:平日 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00) E-mail **support@ai-security.jp** (24 時間受付)

