

基本操作マニュアル **LUCICAM** PC 遠隔操作ソフトウェア







PC 遠隔操作ソフト【LUCICAM】は IP カメラや NVR を PC で操作できるソフトウェアです。

主に、カメラで撮影しているライブ映像の閲覧や PTZ カメラの操作、NVR に記録された映像の閲覧やバックアップなどを行うことができます。



1. ソフトウェアのダウンロード方法 (P3 ~

2. ソフトウェアのインストール方法 (P8 ~

3. デバイスの登録方法 (P12 ~

4. ライブ映像の閲覧方法 (P17 ~

-PTZ の操作方法(一部機種のみ対応)(P21 ~

- 音声通話の方法(一部機種のみ対応)(P24

5. 録画映像の閲覧、バックアップ方法 (P25~







①任意のブラウザで「AI セキュリティ株式会社」と検索し、「AI セキュリティ株式会社」のホームページをクリックします。





②「LUCICAM」をクリックします。





③「ダウンロード」をクリックします。



- → G • al-security.jp/lucicam/do	ownload/				a	W W	간	0	:
AISECURITY		SE	RVICE LUCICAM CURTYのご現象 自社プランド [ルシカム	LINEUP J 取扱い内品検索	NEWS コラム&最新情報	COMPANY 企業情報	RECRUIT	CONTAC SIRVESS	т
	03 PDF/Ett/ 860.33KB	E WEB VIEW	DOWNLOAD						
	【LUCICAM】PC遠隔ソフトウェア基本操作マニュアル 04 PDF形式 / 1.13MB	B WEB VIEW	P DOWNLOAD						
	【LUCICAM】LUCICAM TOOLS基本操作マニュアル 05 PDF形式 / 556.39KB	E WEB VIEW	DOWNLOAD						
	【LUCICAM】IVS基本設定方法 06 PDF形式 / 1.29MB	C WEB VIEW	P DOWNLOAD						
	【LUCICAM】 標誌証拠本税定マニュアル 07 POF形式 / 2.SIMB		P DOWNLOAD						
	【LUCICAM】サーマルカメラ基本設定マニュアル OB PDF形式 / 3.13MB	WEB VIEW	DOWNLOAD						
	ソフトウェア								
	 通帰管理ソフトウェア「LUCICAM」 カメラ遠陽操作"ツール / Windows版 EXE形式 / 462 MB 	4	WNLOAD						
	UUCICAM Tools IPカメラ段定ツール / Windows版 EXE形式 / 18 MB	φ α	WNLOAD						

④「ダウンロード」ボタンをクリックし、ソフトウェアをダウンロードします。







①「Agree」にチェックを入れます。

②「Setup」をクリックします。

③インストールの準備が始まります。

④インストール完了のメッセージが表示された後に、「Launch」をクリックします。





④「自動ログイン」にチェックを付けます。⑤「ログイン」をクリックします。





メインメニューが開きます。以上で初期設定は終了です。



デバイスの登録方法



デバイスの登録方法



「デバイス」をクリックします。



LUCICAM 基本操作マニュアル

デバイスの登録方法



②「+デバイス追加」をクリックします。



LUCICAM 基本操作マニュアル

デバイスの登録方法

								— m		
LUCICAM	11.8					Ω	<u>×</u>	= &		
1		+						👤 admin	02-06-20	25 11:09:40
マフィルター				Q 自動検索	╋ デバイス追加	X削除 止ィン	ᄬᅳᅡᄼᆂ	クスポート () デハ	イスの状態 回	関連レコード
□ 番号	デバイス名	IP/ID/ドメイン デバ	イスタイン モデル	デバイス・所属グループ	チャン プロトコル	MACアドレス	サーバー	有効に損	計	
		4	+ デバイス追加 デバイス名 デバイスタイプ プロトコル IP/ID/ドメイン名 ポート ユーサー名 パスワード グループ 保存と新規作成	PC プライペートプロトコル 30001 標準グループ ジ テスト 追加	3× 、 、 5 、 章 、 算種設定 キャンセル					
I< < 1		50 🔻	合計:3 オン	ノライン 2 オフライン 1						

③**デバイス名**:任意のデバイス名を入力します。

④デバイスタイプ:ネットワークレコーダーは「NVR」、IPカメラは「IPC」を選択します。

⑤プロトコル: P2P で登録する場合は「P2P」、IP アドレスで登録する場合は「プライベートプロトコル」を 選択します。



LUCICAM 基本操作マニュアル

デバイスの登録方法

LUCICAN	1.8						Δ	\checkmark	二 (1) (1)		пх
		+						_	🔔 admin	30 02-	06-2025 11:09:40
マフィルター				Q 自動検	索 十 デバイス派	加×削	除 也 インオ	ポート ⚠⊥	クスポート () ディ	「イスの状態	④ 関連レコード
□ 番号	デバイス名 IP	/ID/ドメイン デバ	イスタイン モデル	デバイス・所属グル-	ープ チャン プロ	•⊐ル M	IACアドレス	サーバー	有効に非	喿作	
		6	+ デバイス追加 デバイス名 デバイスタイプ プロトコル IP/ID/ドメイン名 ポート ユーサー名 パスワード グループ 保存と新規作成	IPC プライベートプロトコル 30001 標準グループ	、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	¢					
I< < 1	- > >I	50 -	合計:3 オン	ィライン 2 オフライン 1							F

⑥デバイス ID (P2P を選択した場合):デバイスの P2P コード※を入力します。

IP/ID/ドメイン名(プライベートプロトコルを選択した場合):デバイスの IP アドレス※を入力します。 ※ P2P コードや IP アドレスはソフトウェア【LUCICAM Tools】で確認することができます。

⑦デバイスのユーザー名とパスワードを入力します。

⑧「追加」をクリックします。







「ライブ映像」をクリックします。





②ライブ映像を表示させたいデバイスをダブルクリックします。③選択したデバイスのライブ映像がウィンドウに表示されます。

💕 ៤២៍CIGAM

ライブ映像の閲覧方法



④画面下部のアイコンから分割画面で表示させることができます。

また、分割画面で表示させた状態で映像をダブルクリックすることで、単一画面と分割画面を切り替える ことができます。





⑤「操作」をクリックすることで、カメラの遠隔操作や映像の色調補正を行うことができます。





⑥カメラの遠隔操作パネルが開きます。

 ⑦ PTZ カメラの場合、各方向をクリックすることで、カメラの PTZ 操作を行うことができます。
 ⑧カメラの機能に応じた各種操作が行えます(ズームイン/ズームアウト/アイリス+/アイリス-/近くにフォーカス/ 遠くにフォーカス/ホームポジション/オートフォーカス/北位置/ワイパー/照明オン)





⑨映像の色調調整パネルが開きます。

⑩撮影映像の色調調整が行えます(明るさ/鮮明さ/彩度/コントラスト)





音声通話の方法(一部機種のみ対応)

が開きます。

(12)オーディオ:デバイスから収集された音声をソフトウェ ア上で視聴することができます。

※内蔵マイク有 or 外付けマイクが接続されているカメラのみで使 用できます。

(1) ライブ映像上でマウスの右クリックを押すと、メニュー (3)**インターホンを起動**: PC でデバイスから収集された音 声を視聴すると同時に、PC のマイクから収集された音声 をカメラのスピーカーから出力することができます。

> ※内蔵マイク有 or 外付けマイクが接続されており、内蔵スピーカー 有 or 外付けスピーカーが接続されているカメラのみで使用できま す。





「再生」をクリックします。





録画映像の閲覧

②録画映像を閲覧したいデバイスを選択します。

③録画映像を閲覧したい日付をカレンダーから選択します。 ※緑のバーが表示されている日付に録画データがあります。

④タイムラインにカラーバーが表示されている時間帯に録画データがあります。





録画映像の閲覧

⑤「タイム間隔」の横の「∧」をクリックしてタイムスケールを変更できます。⑥小さい値を選択すれば、タイムラインが拡大されます。





録画映像のバックアップ

①バックアップのアイコンをクリックします。
 ②ストリーム:「メインストリーム(高品質)」か「サブストリーム(低品質)」のストリーム方法を選択します。

③開始時間 / 終了時間:録画データをバックアップしたい時刻を設定します。

④**デバイス**:録画データをバックアップしたいデバイス を選択します。

⑤「保存」をクリックするとバックアップが開始されます。



LUCI	ICAM 1.8		6 ¥	≡ ⊚ – ¤ ×
				👤 admin 🛛 😳 02-05-2024 11:25:41
•	~ デバイス	⊥ バックアップタスク		<
-	* 🖪 击 標準グループ	ダウンロード中 バックアップ完了	(8)	
EO	 LC-NV5016 E m LC-NV5008 			
	Channel		▶ コンティニュー II 一時停止 X 削除	
		□ 番号 チャンネル名 開始時間 終了	「時間 ストリームタイプ 状態 進捗状況	
		□ 1 9305 02-06-2025 02- 15:32:11 15:3	06-2025 サブストリーム ダウンロード中 15% 15%	
	LC-NV50 LC-NV50			
	LC-NV50	(7)		
				CONTRACTOR OF THE OWNER
	> 操作			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	< 2024 - 0			10.00
	日曜 月曜 火曜 水曜 :			A CONTRACTOR OF
	28 29 30 1			the second se
				and the second se
		□ 表示させない		
			• • • • • • • • •	30分 ^
	00:00	B011003AHG1H42749-Channel01	11:25:02	
	#	00		

バックアップ状況の確認

⑥ダウンロードのアイコンをクリックします。

⑦ダウンロードの進行状況が表示されます。

⑧ダウンロードを中止したい場合は、「一時停止」ボタンをクリックします。



LUCK	CAM 1.8					۵	$\underline{\star}$	≣ ⊗	– a ×
	再生	+						👤 admin	02-05-2024 11:25:41
•	マ デバイス	<u>↓</u> バックアップタスク						(
<u> </u>	- 🖻 🚠 標準グループ	ダウンロード中 パッ	カアップ ()						
5	 LC-NV5016 LC-NV5008 								
	Channel					ŧ	クリア		
	LC-NV50 EC-NV50		開始時間	終了時間	バックアップファイルパス				
	LC-NV50	1 9305	02-06-2025 15:32:1	1 02-06-2025 15:33:11	C:/Users/Alセキュリティ_常構/	AppData/Loc	al/LUC		
					Tecolu/9305_0011003And	27 MGP21_00	121202		
	LC-NV50 LC-NV50				(11)				
								100	
	> 操作	(10)							
	< 2024 - 0								
	5678								
							*		
					A.D.+		ກະຍຸ		
		L ANCEAU			W 74		VIR IE		
					~ ~ ~ ~ ~				30分 ^
	00.00	0							
		8011003AHG1H42749-Chanr	sel01						
		88							

バックアップ状況の確認

⑨「バックアップ完了」を選択します。

⑩バックアップが完了したデータがリストに表示されます。

⑪バックアップファイルパスをクリックすると、PC上の録画映像を保存したフォルダが開きます。



サポート受付窓口

TEL **03-6300-9892**(受付時間:平日 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00) E-mail **support@ai-security.jp** (24 時間受付)

