

^{操作マニュアル} **ネットワークスピーカー操作マニュアル** [LUCICAM] LC-IPS-1230





注意事項

- ・デバイスの機種やファームウェアのバージョンによって一部表記や操作が異なる場合があります。
- ・一部設定や操作にはブラウザログインや LUCICAM CMS (PC ソフト)、LUCICAM スマホアプリの インストールが必要です。
- ・レコーダーのセットアップウィザードが終了していることを前提の操作説明となります。 終了していない場合は「NVR 基本操作マニュアル」をご確認下さい。

目次

- 1.<u>はじめに(P3~</u>
- 2. WEB 設定の方法(P5~
- 3. LUCICAM CMS との連携
 - 【1】デバイスの追加 (P12~
 - 【2】マイク音声の出力(P18~
 - 【3】スケジュール設定での音声出力(P23~
 - 【4】カメラアラームと連動した音声出力(P31~

- 4. NVR との連携
 - 【1】NVR へのスピーカーの登録 (P39 ~
 - 【2】スマホアプリへのデバイス登録(P45~
 - 【3】スマホアプリのマイク音声の出力(P50~



はじめに - ネットワークスピーカーでできること -



はじめに

ネットワークスピーカー LC-IPS-1230 (以下スピーカー) は LUCICAM CMS(PC アプリ) や NVR に登録することで、 下記のような使い方が可能です。







S PSpeiker	* +		- 0	5 89
-) C (A grants	192.158.0.130/index.html		ខេង្ដ ប៉ (3
IP SPEAKE	R		Logout	
Statua	Status			
Basic	Device Time	2025-07-14 13:13:05		
ONVIE	Firmwake Ver	G520-V3.3.22N		
SIP Account	Free Space SIP1 Status	S016KB		
Audio	SIP2 Status	NONE		
Media File				
Alarm	Network.			
-	MAG Address	A2:00.44:20:26:4D		
Schedule	IP Address	102.168.0.130		
RTP Multicast	Subnet Mask	265,265,255,0		
	Goteway	192.168.0.1		
Fitewall	Primary DNS	192.168.0.1		
System	Secondary DNS	218.85.152.99		
		Belevel		
		a start start and		

スピーカーにブラウザログインすることで、下記の設定が可能です。

・ネットワーク情報(FW バージョン、MAC アドレス、IP アドレス等)の確認<u>→ P8 へ</u>

- ・ネットワーク情報、時間等の設定変更<u>→ P9 へ</u>
- ・ONVIF 設定<u>→ P10 へ</u>
- ・音量などのオーディオ設定<u>→ P11 へ</u>



 Y WebSerring X + C ▲ σειπειειτείναεναξια 192,168.0.130/home.html 	1		- ា ស្ងៃ អ៊ 💿
	Login Username Password	IP Speaker	
	Sign in Forgot Password?	Cancel	

スピーカーに電源、LAN ケーブルに接続し、ネットワーク接続が可能な状態にします。 ※ Power over Ethernet (PoE) をサポートしているため、1本のケーブルで電力と接続の両方を提供できます。

- ① 任意のブラウザを開いてアドレスバーに IP アドレスを入力します。
- 初期設定 IP アドレス:192.168.5.200(デモ機:192.168.0.130)

※使用する PC のセグメントを上記に合わせてください

② ユーザーネーム、パスワードを入力し「Sign in」をクリックします。

デフォルト Username: admin / デフォルト Password: tm1234



			10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	
-> C (A difference	water 192,158.0.130/index.html		ං ම ර ව	۲
IP SPEAKER			Logout	
itatua i	Status			
latic	Device Time	2025-07-14 13:13:05		
	Device ID	50359289906F591C		
NVIF	Firmwate Ver	C520-V3.3.22N		
10 Annual	Free-Space	5016KB		
SP- MUUUME	SIP1 Status	NONE		
ludio	SIP2 Status	NONE		
Aedia File				
Varm	Network			
	MAC Address	A2:00:A4:20:26:4D		
chedule	IP Address	102.168.0.130		
TP Multicast	Subnet Mask	265,265,256,0		
	Gateway	192.168.0.1		
itewall	Primary DNS	192.168.0.1		
lystem	Secondary DNS	218.85.152.99		
		Referate		

Status 画面

ネットワークスピーカーの FW バージョンや MAC アドレス、IP アドレス、ゲートウェイなど現在のネットワーク情報の確認が可能です。

目次に戻る



	* +							
- C A GREATUGO	4 192,168.0.130/index.htm	ŧ					00 B	Q \$
P SPEAKER							Lips	4)
day.	Data/Tenc			le -				
	Derice Time	22547-14131425						
evit	Update Mote	MTP 4						
P Augurani	limi2ne	GUT+00-00						
v30)	NTP Server	po anibas						
otia Fili	NTP townal	10	Westac					
ant .			Dates					
heilulte	Televit							
3 Multiant	O DHCP							
hard	O State B' Address							
Care .	(P Address	192.168.0.130						
	Subrei Mask	245.255.255.5						
	Carbonny	197 165 5 1						
	Wrenary DNS	192,168.0.1						
	a contract	218.85 187 65						

Basic 画面

時間・ネットワーク情報の設定変更が可能です。 使用環境に合わせてスピーカーの IP アドレスを変更したい場合はこちらから変更してください。





ONVIF 画面

ONVIF 設定の有効 / 無効の設定が可能です。

- ①「ONVIF ENABLE」にチェックを入れて有効にします。
- ② User Name と Password を入力します。

デフォルト User Name: admin / デフォルト Password: tm1234

③「Save」をクリックします。

<u>目次に戻る</u>



🖌 🕲 🕫 Speiker	* *		
→ C (A 483)	れていない通信 192.168.0.130/index.html		的 觏 气 ☆
660)	Codec		
4.00	Cadeo Satting 👩 👔	PUS	
NP .	1	1722	
PAccel	B 03	13100	
di (E 43	.3194	
Da File	Speaker		
P. ()	Volena (5.132) 14		
Net of the second s	Arty Auto OFT YES		
with	Jibar Baffur (10 - 2000) 340	(2)	
iyuan	197 3	3)	
	(4)	2	
	MC		
	Gab Mare		
	Volume (5-102)		
	AC	5)	
	6		
	AGC Gen Lavel High		
	HEY		
	NR 🛐		
	1993 Lawal 1		

Audio 画面

- ① 音量: 0~100段階で設定できます。
- ② ジッタバッファ

数値が大きい:品質は安定するが遅延が大きい 数値が小さい:品質は不安定だが遅延が小さい ③ HPF:ハイパスフィルター
④ NR:ノイズ軽減
⑤ AEC:自動エコーキャンセル
⑥ AGC:自動ゲインコントロール







PC とスピーカーに電源、LAN ケーブルを接続し、ネットワーク接続が可能な状態にします。 ① LUCICAM CMS を立ち上げ、メインメニュー画面から「デバイス」を選択します。

LUCICAN	41.8									۵	<u>*</u>	≣ ⊚			
												2 admin	. 😨 🗄	5-07-2025	15.29.18
77169						2	Q拍動	秋寒 十デバイス	alu × 100 ,	<u>∔</u> 4>#-+	₫ x928	-⊧ @≠	(120K)	8 @RX	Nµ⊐+K
0 #9	T11126	申/10/ドメイン名	71612917	£74	F147201	市業グループ	#458	70h3#	MAC7FL2	4-16-		有効に1	建作		
D1	month	801100344827-	- WHE	LC-NV5011	Receiption	##7/6-7	16	P2P	00.46.02.00.01				2 ×	0	
-													-		
10-0	<u>а</u> э я	50 - B	97-1 3 2	9(21 379	170										

②「自動検索」をクリックします。

LUCICAN	M 1.8					<u>ب</u> ۵	≡ ⊚	- ø ×
							1 admin	15-07-2025 15:29 18
77169					Q.自動検索 十 デパ	(2道)::::::::::::::::::::::::::::::::::::	エクスポート ①デ	112の状態 回開達レコード
98 🗆	711126	P/ID/FX128 914	スタイプ モデル	デバイスの1 元属グルー	7 チャンネ プロトコル	MAC7FUZ #-//-	有效に	1.18.07
D 1	mints	Q.自動検索						2 × 0
		2-17-6 admin	1420-F 88888	e P		(4)	Q根素酬助	
		日 番号 デバイス名	IP7FLX	MACTELA F	イイスタイプ モデル	チャンネル 始果		
		±188	- ±108668	• 8482.44	- няля во жин о	38.1	8 4+>tA	
4 18-16 1		21 60 + 881-1	#09/01 #0	751×0				

③ ユーザー名とパスワードを入力します。 ④「検索開始」をクリックします。

1 24/69						QRI	■検索 十子/54ス通知 ×	(1)年 (土 インボ	κ−+ ⊈1928−+ ⊕ <i>∓</i> /	(120武庫) (2回講) 2
89	7/11/2.6	(#P/)()/ドメインモ デバイスタイプ	モデル	デバイスの(前篇)	/16- 7 4 493	0701-37/- MAC7/F	12 9-1	(- 有効に)	36 /F
1	midt1	Q自動機	R.						_×_	L×0
		2-17-6	edmin et	17-F 00000	• P				6 Q H:###4	
		0 89	デバイス名	IP7FLA	MAC7FLA	F1\$12917	モデル	チャンネル	拉莱	
			ew01	192.168.0.84	8C:A8:82:00:01:2E	NVR.	LC-19/5016	16	既存の機能(6007)	
		D2:	192.168.0.70	192.168.0.70	80,46,82,00,09,19	35-FF-4	LC-IPSP-9305		1(20-129-(6006)	
		03	Device	192.168.0.146	80 46 82 00:01:17	NVR:	LC-MV5032		\439-H25-{6006}	
		Q 4	192.168.0.176	192.168.0.176	BC 46 82 00 07 32	多目的カメラ	1C-P08-58108		(127-FIT-(-6006)	
		D \$	Device	192.168.0.121	8C A5 32 00-05 8F	INVE	NVR3804E1-P4-JIBI	0	1239-FIE-(6006)	
	(5)	26	1921680.130	192 168 0 130	50359209-9066591c	8912-78-2	Ondersee	•	148.817-1/2.5-(-10006)	
		Ш7 1	*8	192.168.0.52	BC A6.82 00:05;4E	NVR	LC-NV5016	0	10008)-CI3-(0006)	
		U #	192168.0.169	192.168.0.169	80 46 82:00 03:92	多目的カメラ	LC-IP40-5510		1239-129-(6006)	
		El 9	4-44	192.168.0.73	BC A6 82 00:0A 82	7-76283	LC IPS-18100		/7X7-FIF-(6006)	
		±с₩и		この後期政策	- 1846	LL44、 • 生用可能(a Alytia 1		湯加 ++>セル	

⑤ スピーカーの IP アドレスが検索結果に表示されるので、チェックボックスをクリックし、選択します。 ※スピーカーの IP アドレスの確認・変更方法は P5 へ

⑥「追加」をクリックします。

LUCICAN	11.8								۵.	<u>+</u>	Ξ	0		a x
											1.0	en 🛛 🌀	15-07-2	25 15 44 29
1 2410-22							QHRMM	+705A88	× 100 ± 12	ant dias		7711.69	100.00 TE	BORD OF P
0 89	デバイス名	ゆ/ロ/ドメイン名	91642947	1 E 2 A (8)	デバイスの状態	活躍グループ	チャンネル	701-310	MAC7FL2	9-1-		有効に	1. MAY	
Dt	mer01	6011003AH827	NVR	LC-WSOTE	•#29H2	##21-7	16	P2P	8C A5 82 00 01-	HU_127.0.0	LMOU AR		2 ×	. 6
812	192.168.0330	1921660130	1980-00-01	On-L.Devices	849545	意味ブループ	1	Onit	50359339-906/	WURT P-S	MOUSER	•	L ×	6
$\overline{7}$														
-											_			
1C-C 1		50 - 8	ah:2 #3	(91)2 #	75120									

⑦ 追加が成功すると、デバイス一覧にスピーカーが表示されます。

⑧「デバイスの状態」がオンラインであることを確認してください。

PC マイク(もしくは外部マイク)の音声をスピーカーから出力できます。

① メインメニュー画面から「ライブ映像」を選択します。

 2 左側のメニューバーより追加したスピーカーを右クリックします。
 ③
 「ブロードキャスト」をクリックします。

④ スピーカーのチェックボックスにチェックを入れます。
 ⑤「ブロードキャストを開く」をクリックします。

<u>目次に戻る</u>

⑥ ブロードキャスト画面が表示されたら PC 内蔵マイク(または外部マイク)の音声が スピーカーから出力されます。

⑦ スピーカーからの音声出力を終了する場合は「ブロードキャストをオフにする」をクリックします。

スケジュール設定を行い、定期的にスピーカーから音声データを出力することができます。 ※音声データ(MP3/WAV形式)は別途用意する必要があります。 ※本章で設定した内容は LUCICAM CMS を閉じた状態でも動作しますが、PC シャットダウン時は動作しないのでご注意ください。

① メインメニュー画面から「全ての機能」を選択します。

②「イベント連携」をクリックします。

LUCICAM 1.8		۵	<u>¥</u>	≡ ⊚	- C ×
	ペント連携1			T start	49472823153C47
	a (*2+2#1) (## (5) 1.NJガー条件 2.遺焼イベント 3.スケジュール				
	94±−943' 94±∞5' - •737−₩₩ 0:00				
1	avar Retain Refair Retain Retain Retain Retain Retain				
FACES FACES					

③ 左メニューのイベント連携の「+」ボタンをクリックし、音声出力イベントを作成します。

④「有効」スイッチをオンにします。

⑤ 任意のイベント名を入力し「保存」をクリックします。

LUCICAM 1.8								A	Ŧ	≡ ⊚	- 1	5 ×
	+	*								T some	01-01-20	(291939.47)
(ヘン)通知(*	×.	**	1~>>38.84	-(->>###			6 47					
		1359ガー条件	2.連携イベント	3.スケジュール	t.							
	6	+V#- \$ 47	タイといざ									
	7	1-921-4810	0.00									
	(8)		R etak	. 24 1 . 24		e 1 e 1 e 1	2 64					
r নবেগ্র	すべて無効										9	*

「トリガー条件」の設定をおこないます。

- ⑥「タイミング」を選択します。
- ⑦ 音声出力をする時間を設定します。
- ⑧ 音声出力をする曜日を選択します。
- ⑨ 「次」をクリックします。

LUCICAM 1.8		¢ ₹	Ξ ⊚ – σ ×
			🗶 admin 🌒 15-07-2025 17 00-34
-Auchana	t success		
1952) alla 1 1	1027年2月1		
	1854/201 2854/201 (1994	(##	
	1.トリガー条件 2.連携イベント 3.スケジュール		
	□ x-a¥s -		
	D PTZ PYVRAS BHLT(ESU +	· +	
	□ 10±2 ====================================	• an • +	
	□ ステップ写真 チャンネルも展明してOCさい ・ ステップシ	aaraa 1.10 8 Azazara (1.10 8 +	
	■ 営戸放送 チャンネルを選択してください。 ・	• <> +	
	1		
すべて有効 すべて無効			(3

「連携イベント」の設定をおこないます。

⑩「音声放送」にチェックを入れます。

⑪ プルダウンメニューより接続中のスピーカーを選択します。

(2) 再生する音声データを登録します。

初めて音声データを登録する場合→ P29 へ

すでに音声データが登録済の場合<u>→ P30 へ</u>

<u>目次に戻る</u>

LUCICAM 1.8		$\Delta \pm \equiv \otimes - \sigma \times$
		L admin 📀 15-07-2025 15:47 2
Recorded +	12 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	2HLADPULEBULLICEU X
1421-887-211	イベント遊記テスト1 ・	
	RB (O) (O) 886 (O) 807311	#2055
	1.トリガー条件 2.道塔イベント 3.スケジュール	2 Ma Vederov
	□ x+624 ·	Tribute
	□ P12 タインネルを選択してに含い、 →	
	□ ID出力 チャンネルを確認してくだれい - ・ ・ ・ ・ 出力	
	□ 27+7年4	10 a +
	■ R#Bil # 192168.0130 + D-Bi-(2d)+ +	■ (14)
	(13)	オーディオのフップロード港にサーバオーディオとして保存
すべて有効 すべて無効		# X

③ プルダウンメニューより「ローカルインポート」を選択します。

④ フォルダアイコンをクリックします。

15 PC などのローカルフォルダに保存された任意の音声データ(MP3/WAV形式)を選択します。

※一度登録を行えば LUCICAM CMS 内に保存され、以後選択が可能になります。

LUCICAM 1.8						۵	*	≡ ⊚	– ø ×
名化の作識層								1 admin	15-07-2025 17 40 44
(442) 福田 +	イベント連携 1								
AVORANIA -									
	#9. CO	イベント連連合	1421年1月1		:0471				
	1.トリガー条件	2.遺根イベント	3.スケジュール						
	□ *-4-54								
	🖸 लाट	Py2845.83	LTCEBU +		+				
	口 10曲力	サインスルを選択	utceso +		出力	u +			
	1 279 758	チャンネルを選択	uccesui •	37975891 88 1.10 8	スナップショット数	((10))) e :	+		
	■ 有不於进	192.168.0	130 +	AlarmSound wav	• • +				
				16					
									17
গনবেষ্ঠ গনকেণ্ড									# ×

10 プルダウンメニューから登録した音声データを選択します。
 17 「次」をクリックします。

<u>目次に戻る</u>

「スケジュール」の設定をおこないます。

<u>P26</u> で設定した「トリガー条件」を適用する曜日と時間を設定します。
 「適用」をクリックします。

カメラのアラーム機能と連動し、スピーカーから警告音を出力することができます。

※カメラ単体でのみ使用可能。NVR に登録したカメラは使用不可です。 ※警告音(MP3/ WAV 形式)は別途用意する必要があります。 ※本章で設定した内容は LUCICAM CMS を閉じた状態でも動作しますが、PC シャットダウン時は動作しないのでご注意ください。

① メインメニュー画面から「全ての機能」を選択します。

②「イベント連携」をクリックします。

<u>目次に戻る</u>

LUCICAM 1.8 Recitient +				۵	Ŧ	≣ ⊚ Leen	- C X
акорына (3) + Корынат	イベント遺携1						
- 4	1505-86 23	イベントまれた イベントまた1 50年イベント 3.2/1/ジュール					
	69#-947 69#-1426	75-A4424 -					
	77-48	• □ A \$\$\$76-7					
		使用可能:19 選択されたデバイスの					
すべて有効 すべて無効							

③ 左メニューのイベント連携の「+」ボタンをクリックし、音声出力イベントを作成します。

④「有効」スイッチをオンにします。

⑤ 任意のイベント名を入力し「保存」をクリックします。

LUCICAM 1.8						۵	<u>¥</u>	≡ ⊘		σ×
Restrian								1 admin	10-07-	2025 09:55:49
RACKER.	+									
442F##1		SZHART I								
	*	a 💽	イベント連携店	イベント記載1	(67)					
		1.59ガー条件	2.連携イベント	3.スケジュール						
	6	1949-94 7	75-6440	4						
		マンサーイトント	· 表入検知275-	-4						
	0	77-62 8		≢71⊢7 1 me01 1 m02						
			使用可能:19 3	著作されたデバイス.1						
<u>রকার্মের</u> রকারে	12								9	*

「トリガー条件」の設定をおこないます。

⑥「アラームイベント」を選択します。

① 音声出力のトリガーとなるカメラアラームを選択します。

⑧ 音声出力のトリガーとなるカメラを選択します。
 ※ NVR に登録したカメラは使用不可です。

⑨「次」をクリックします。

<u>目次に戻る</u>

LUCICAM 1.8			∆ <u>*</u>		— ø ×
				1 admin	15-07-2025 17:00 34
-Yrichata					
1952) alla 1 1	102F## 1				
	#\$ C 14258#6 14258#1	87			
	1.トリガー条件 2.準備イベント 3.スケジュール				
	□ <i>x-n</i> ##				
	PTZ アインネルを置きしてください *	+ +			
	□ 10±22 * *********************************	+ an 0	+		
	□ スナップ写真 ++>ネルを満用してください ・ ステッフ	Seathan 1.10 0 27925earth 1.10	e +		
	■ 営戸加速 チャンネルを選択してください・・	· . +			
	1				
すべて有効 すべて無効					13

「連携イベント」の設定をおこないます。

⑩「音声放送」にチェックを入れます。

⑪ プルダウンメニューより接続中のスピーカーを選択します。

(2) 再生する音声データを登録します。

初めて音声データを登録する場合→ P36 へ

すでに音声データが登録済の場合<u>→ P37 へ</u>

<u>目次に戻る</u>

LUCICAM 1.8		$\Delta \pm \equiv \otimes - \sigma \times$
		L admin 📀 15-07-2025 15:47 2
Recorded +	12 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	2HLADPULEBULLICEU X
1421-887-211	イベント遊記テスト1 ・	
	RB (O) (O) 886 (O) 807311	#2055
	1.トリガー条件 2.道塔イベント 3.スケジュール	2 Ma Vederov
	□ x+624 ·	Tribute
	□ P12 タインネルを選択してに含い、 →	
	□ ID出力 チャンネルを確認してくだれい - ・ ・ ・ ・ 出力	
	□ 27+7年4	10 a +
	■ R#Bil # 192168.0130 + D-Bi-(2d)+ +	■ (14)
	(13)	オーディオのフップロード港にサーバオーディオとして保存
すべて有効 すべて無効		# X

③ プルダウンメニューより「ローカルインポート」を選択します。

④ フォルダアイコンをクリックします。

15 PC などのローカルフォルダに保存された任意の音声データ(MP3/WAV形式)を選択します。

※一度登録を行えば LUCICAM CMS 内に保存され、以後選択が可能になります。

LUCICAM 1.8							۵	Ŧ	H.	۲		ø	
										dan 1	150	07-2025 1	7 40 44
	Concession of												
esseals t	1027篇版1												
	+5 💽	イベント連連応	1026時期1			(सम्							
	1.トリガー条件	2.連続イベント:	3.スケジュール										
	□ ×-1+348												
	D PIZ	アッシネルを選び	uterau -			+							
	口 10曲力	オインスルを選び	utenso +			##	u +						
	□ スナップ写真	++>>>62	urcesui +	37979299 98 1.10	8.2	(ナップショット数	(i.iu) 🖝	+					
	# #F\$2	192.168.0.	130 +	AlermSound wav	5	<> +							
				16									
												(17)	
すべて有効 すべて無効												4	k

10 プルダウンメニューから登録した音声データを選択します。
 17 「次」をクリックします。

<u>目次に戻る</u>

「スケジュール」の設定をおこないます。

<u>P34</u> で設定した「トリガー条件」を適用する曜日と時間を設定します。
 「適用」をクリックします。

	チャンネル		録画			ネットワーク	,	
Uh I	アカメラ イメージ設定 プライバシーマスク マイク サーマル体温計	エンコード 030 R01 スピーカー 	録画スケジュール ストレージモード HDDIS新 FTP	ディスク管理 S.N.A.R.T 録画日数計算		ネットワーク DONS Eメール 計アドレスフィルタ 3G / 40	802.1X ポートマッピング P2P SNMP 	
[!	アラーム 	モーション検出 高度40分析 アラーム入力	ţŷţ	システム設ち 情報 セキュリティセンター ログ	主 一般 ・ レイア: メンテ	外 ナンス	ユーザーアカウント 補助スクリーン 自動再起動	

スピーカーを NVR に登録することで、LUCICAM スマホアプリ(以下スマホアプリ)のマイクの音声を スピーカーから出力できます。

※スマホアプリのインストール方法は別途「【ソフトウェア基本操作マニュアル】スマホ APP LUCICAM」を参照して下さい。

スピーカーに電源、LAN ケーブルを接続し、ネットワーク接続が可能な状態にします。 ※ Power over Ethernet (PoE) をサポートしているため、1本のケーブルで電力と接続の両方を提供できます。

① NVR のメニュー画面で「チャンネル」をクリックします。

<u>目次に戻る</u>

• 7189	カメラ	プロトコルを	夏 珵							
> I)-+		チャンネル	アプドレス	包裹	プロトコル	ファームウェ	アパージョン		操作	
> イメージ設定				0.00.000				2	a	
> 050								4	0 ····	
and the state of the								1	0 ····	
> 7 94 1 9 - 4 2 9								1	a	
> ROI								4	a	
マイク		CH7						+		
		©, CH8						*		
> スピーカー					71	イス追加	7514	FW7	マブデー	÷
> サーマル体温計	*>5	インデバイス								
スマートAI	1000	10-171			det au		1.00-30.0-20.00		TO HE HE	
オートトラッキング		1997F	×^	12.0T			-10/1/10-919		a state	
					UNITE -					
					denter -					
					ANATE .					
		100.120.0	110.03		UNITA:					
		126,700,8	104505		64441r					

②「検索開始」をクリックします。

③ 検索結果が表示されたら、スピーカーの IP アドレスを選択します。

※初期設定 IP アドレス: 192.168.5.200 (デモ機: 192.168.0.130)

④「追加」をクリックします。

	カメラ	プロトコル管	5理							
		チャンネル	アアドレス	型書	プロトコル	77-4	ウェアバージョン		豪作:	
			er hand 1) meet	Li contest				2	ŵ	
								2	-	
						-10.000.00		2		
-729								2	Ô.	
								2	8	
		 017 	192,168,0,139:00	1 ^p Speaker	ONVER	C\$20-V3,3,22	11 (build Nov 30 2023) 5	2	a	
		OH8						+		
					11.35	バイス追加	ASIA	. FNO	ップラ	
温計	★ オンラ	インデバイス	検索開始							
		P7F	L2	開業	プロトコノ	k	ファームウェアバージョン		即变	ŧ
+ング		WC 98.11	r. 167		.0NV1F					
					ONVIE					
					0NV1F					
					ONVIF					
					ONVIF					

⑤ 追加されたスピーカーの鉛筆マークをクリックします。

	カメラ	プロトコル管理							
▶ エンコード		チャンネル	IPアドレス	型종	プロトコル		ファームウェアバージョン	操作	
イメージ設定	0.		2					Z 🕯 …	
OSD			デバイスパラメータ	更新	~			∠ @ …	
			チャンネル名	senker				∠ @ …	
プライバシーマスク				Served shi				之 前 …	
ROI			アアドレス					∠ 📾 …	
217		 017 	ブロトコル			C\$20-	V3,3,22N (build Nov 30 2023)	∠ @	
		 OH8 	#-6					+	
、スピーカー			04 - 25 			「バイス追加	ta Agric	FNアップデー	ł
サーマル体温計	-	100000	2-4-8	admin					
23-HAI	317	127012	127-K						
		P7ドレス	リオートチャンタル	01-1		us.	ファームウェアパージョン	护变更	
オートトラッキング									
	•			8	10.51				
					2				
	a				. ÓN	VIF			
					:08	VIF			

⑥ 任意のチャンネル名を入力します。

※使用時にどこに取り付けたスピーカーかを明確にするため、設置場所に合わせた名称変更を推奨します。

⑦ ユーザー名とパスワードを入力します。

※初期設定ユーザー名: admin / 初期設定パスワード: tm1234

⑧「OK」をクリックします。

<u>目次に戻る</u>

⑨ 登録チャンネルのライブ映像画面に上図のように表示されれば、NVR へのスピーカーの登録が完了です。
 ※ スピーカーを登録した分、NVR に追加できるカメラの台数が減るのでご注意ください。

NVR との連携 【2】 スマホアプリへのデバイス登録

NVR との連携 【2】スマホアプリへのデバイス登録

① NVRのメニュー画面で「ネットワーク」をクリックします。

NVR との連携 【2】スマホアプリへのデバイス登録

①「P2P」をクリックします。

- ②「P2P の有効化」を ON にします。
- ③「状態」が「接続中」になっているこことを確認します。
- ④ P2P コード と QR コードはスマホ側の操作で使用します。

目次に戻る

NVR との連携 【2】スマホアプリへのデバイス登録

スマホアプリを開きます。

- ⑤「+」をタップします。
- ⑥「P2P デバイス」をタップします。
- ⑦ <u>P47</u> で表示された QR コードをスキャンします。
- ⑧ P2P コードを入力する場合は「スキップ」をタップします。

目次に戻る

⑨ 任意のデバイス名を入力します。
⑩ P47 で表示された P2P コードを入力します。
⑪ NVR のユーザー名とパスワードを入力します。
⑫ 「キャンセル」をタップします。
※「デバイスの接続に失敗しました。続行しますか?」と表示される場合は、「追加」をタップします。
⑬ デバイスの登録が成功すると「成功」と表示されます。

NVR との連携 【3】スマホアプリのマイク音声の出力

NVR との連携 【2】スマホアプリのマイク音声の出力

<u>P45</u>~で登録した NVR の中からスピーカーを選びます。
 ライブ映像画面に推移するのでマイクアイコンを ON にします。

スマホのマイクに発声するとスピーカーから音が出力されます。

サポート受付窓口

TEL **03-6300-9892**(受付時間:平日 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00) E-mail **support@ai-security.jp** (24 時間受付)

