

基本操作マニュアル

Disk Calculator

HDD ディスク計算ソフト



概要

HDD ディスク計算ソフト【Disk Calculator】は想定される録画期間などから必要となる HDD 容量を計算できるソフトウェアです。HDD 容量から録画可能な期間を計算することも可能です。

目次

1. [録画期間の計算方法 \(P3 ~](#)
2. [録画容量の計算方法 \(P8 ~](#)

録画期間の計算方法

録画期間の計算方法

The screenshot shows the 'HDDディスク計算ソフト' (HDD Disk Calculator) application. The interface is divided into several sections:

- デバイス追加 (Device Addition):** Contains settings for device type (IPC), channels (1), resolution (12MP (4000*3000)), compression (H.264), frame rate (1), and bit rate (1000 kbps). A blue '追加' (Add) button is at the bottom.
- 録画容量計算 (Recording Capacity Calculation):** Features a 'デバイスリスト' (Device List) table and a 'すべて選択' (Select All) checkbox.
- 期間計算 (Period Calculation):** The active tab, showing 'HDD容量' (HDD Capacity) set to 4 TB, '録画時間/日' (Recording Time/Day) set to 24 hours, and '録画保存期間' (Recording Storage Period) set to 0 days, 0 weeks, and 0 months.

ソフトウェアを立ち上げます。

[目次に戻る](#)

録画期間の計算方法



- ① HDD 容量に対して、録画可能な期間を計算する場合は、「**期間計算**」を選択します。
- ②解像度、圧縮方式、フレームレート、ビットレートを設定します。
- ③想定する HDD の容量を設定します。
- ④一日の録画時間を設定します。常時録画する場合は 24h と設定します。
- ⑤「**追加**」をクリックします。

[目次に戻る](#)

録画期間の計算方法



⑥設定した条件のデバイスが追加されました。

⑦録画の保存期間が表示されます。

[目次に戻る](#)

録画期間の計算方法



⑧デバイスを削除する場合は、削除するデバイスに✓をつけます。

⑨「削除」をクリックします。

録画容量の計算方法

録画容量の計算方法



- ①想定する録画期間に対して、必要な HDD 容量を計算する場合は、「**容量計算**」を選択します。
- ②解像度、圧縮方式、フレームレート、ビットレートを設定します。
- ③想定する録画保存期間を設定します。
- ④一日の録画時間を設定します。常時録画する場合は 24h と設定します。
- ⑤「**追加**」をクリックします。

[目次に戻る](#)

録画容量の計算方法



⑥設定した条件のデバイスが追加されました。

⑦ HDD 容量が表示されます。

[目次に戻る](#)

サポート受付窓口

TEL 03-6300-9892(受付時間：平日 9:00 ～ 12:00, 13:00 ～ 17:00)

E-mail support@ai-security.jp(24 時間受付)