

基本操作マニュアル

# Disk Calculator

HDD ディスク計算ソフト

Ver.1-20250916



# 概要

HDD ディスク計算ソフト【Disk Calculator】は想定される録画期間などから必要となる HDD 容量を計算できるソフトウェアです。HDD 容量から録画可能な期間を計算することも可能です。

# 目次

1. [録画期間の計算方法 \(P3 ~](#)
2. [録画容量の計算方法 \(P8 ~](#)

# 録画期間の計算方法

## 録画期間の計算方法



ソフトウェアを立ち上げます。

[目次に戻る](#)

## 録画期間の計算方法



- ① HDD 容量に対して、録画可能な期間を計算する場合は、「**期間計算**」を選択します。
- ②解像度、圧縮方式、フレームレート、ビットレートを設定します。
- ③想定する HDD の容量を設定します。
- ④一日の録画時間を設定します。常時録画する場合は 24h と設定します。
- ⑤「**追加**」をクリックします。

[目次に戻る](#)

## 録画期間の計算方法



⑥設定した条件のデバイスが追加されました。

⑦録画の保存期間が表示されます。

[目次に戻る](#)

## 録画期間の計算方法



⑧デバイスを削除する場合は、削除するデバイスに✓をつけます。

⑨「削除」をクリックします。

# 録画容量の計算方法

## 録画容量の計算方法



- ①想定する録画期間に対して、必要な HDD 容量を計算する場合は、「**容量計算**」を選択します。
- ②解像度、圧縮方式、フレームレート、ビットレートを設定します。
- ③想定する録画保存期間を設定します。
- ④一日の録画時間を設定します。常時録画する場合は 24h と設定します。
- ⑤「**追加**」をクリックします。

[目次に戻る](#)

## 録画容量の計算方法



⑥設定した条件のデバイスが追加されました。

⑦ HDD 容量が表示されます。

[目次に戻る](#)

## サポート受付窓口

TEL 03-6300-9892( 受付時間：平日 9:00 ～ 12:00, 13:00 ～ 17:00)

E-mail [support@ai-security.jp](mailto:support@ai-security.jp)(24 時間受付)